

INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODY MODEL "EASY" 1461

Główne funkcje:

1. Zegar i kalendarz,
2. Alarm / Budzik z funkcją SNOOZE
3. 4 ikonowa prognoza pogody
4. Termometr zewnętrzny - możliwość współpracy z 3 nadajnikami
5. Alarm temperatury zewnętrznej - górny i dolny zakres
6. Termometr wewnętrzny
7. Higrometr wewnętrzny z komfortem klimatycznym pomieszczenia
8. Pamięć minimalnego / maksymalnego pomiaru dla termometrów i higrometru
9. Tendencje spadkowo / wzrostowe
10. Fazy księżyca

Uruchomienie zestawu:

Zasilanie stacji bazowej stanowią 2 szt baterii LR3 AAA 1,5 V. Zasilanie nadajnika zewnętrznego stanowią 2 szt baterii LR3 AAA 1,5 V. Uruchomienie odbywa się przez włożenie baterii zgodnie z polaryzacją najpierw do nadajnika zewnętrznego a następnie do stacji bazowej. Jeśli po ok 30s nie nastąpi połączenie stacji z nadajnikiem należy nacisnąć przycisk TX znajdujący się pod pokrywą komory baterii nadajnika. W przypadku zainstalowania więcej niż jednego nadajnika należy w każdym z nich ustawić odpowiedni kanał odbioru 1,2,3 przy pomocy suwaka znajdującego się pod pokrywą komory baterii nadajnika.

Ustawienia:

Wszystkie przyciski funkcyjne znajdują się z tyłu obudowy.

W celu ustawienia zegara i kalendarza należy: nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2s przycisk "TIME". Pulsuje rok. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "TIME" przejść do ustawień miesiąca. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "TIME" przejść do dnia miesiąca. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "TIME" przejść do ustawień języka dni tygodnia: GE-niemiecki, EN-angielski, IT-włoski, FR-francuski, NE-flamandzki, ES-hispański, DA-duński. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "TIME" przejść do ustawień godziny. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "TIME" przejść do ustawień minut. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "TIME" przejść do ustawień strefy czasowej (Polska 01). Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "TIME" zatwierdzić zmiany.

W celu ustawienia alarmu zegara należy: nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2s przycisk "ALARM". Pulsuje godzina. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "ALARM" przejść do ustawień minut. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "ALARM" zatwierdzić zmiany. Włączenie / wyłączenie alarmu następuje przez naciśnięcie przycisku "ALARM". Włączenie alarmu potwierdza sygnał dźwiękowy i pojawienie się ikony alarmu na wyświetlaczu.

Pamięć min/max. Naciskając przycisk "MAX/MIN" wywołuje się kolejno wartości maksymalne MAX, minimalne MIN, powrót do wartości bieżących. Przytrzymanie przycisku "MAX/MIN" przez 3s powoduje kasowanie pamięci min/max.

W celu ustawienia alarmu temperatury zewnętrznej należy: nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2s przycisk "ALERT". Pulsuje górny zakres wartości alarmu. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Przyciskiem "ALERT" przejść do ustawień dolnego zakresu. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami "UP" i "DOWN". Włączenie / wyłączenie alarmu następuje przez naciśnięcie przycisku "ALERT". Włączenie alarmu potwierdza sygnał dźwiękowy i pojawienie się ikony alarmu na wyświetlaczu w polu temperatury zewnętrznej.

Komfort klimatyczny określany jest przy pomocy "uśmiechniętej buźki". rak buźki oznacza niewłaściwy stosunek wilgotności i temperatury wewnętrznej.

Zmiana trybu 12/24 h przez naciśnięcie przycisku "UP". Przełączanie pomiędzy poszczególnymi nadajnikami przyciskiem "CHANNEL".

Dystrybutor: **TERDENS** ul. Mickiewicza 46, 05-850 Ożarów Maz. tel./fax.: +48 22 722 36 64, 721 04 83. www.terdens.com.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE