INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODY MODEL 1119 "DUAL"

Główne funkcje:
1. Zegar i kalendarz,
2. Alarm / Budzik z funkcją SNOOZE
3. 4 ikonowa prognoza pogody
4. Termometr zewnętrzny - możliwość współpracy z 3 nadajnikami
5. Termometr wewnętrzny
6. Higrometr wewnętrzny z komfortem klimatycznym pomieszczenia
7. Pamięć minimalnego / maksymalnego pomiaru dla termometrów i higrometru
8. Fazy księżyca

Uruchomienie zestawu:
Zasilanie stacji bazowej stanowią 2 szt baterii LR3 AAA 1,5 V. Zasilanie nadajnika zewnętrznego stanowią 2 szt baterii LR3 AAA 1,5 V. Uruchomienie odbywa się przez włożenie baterii zgodnie z polaryzacją najpierw do nadajnika zewnętrznego a następnie do stacji bazowej. W przypadku zainstalowania więcej niż jednego nadajnika należy w każdym z nich ustawić odpowiedni kanał odbioru 1,2,3 przy pomocy suwaka znajdującego się pod pokrywą komory baterii nadajnika.
Uwaga: stosować tylko baterie alkaiczne, nie używać akumulatorów ponieważ ich niskie napięcie uniemożliwi pracę nadajnika.

Ustawienia:

Wszystkie przyciski funkcyjne znajdują się z tyłu obudowy.

W celu ustawienia zegara i kalendarza należy: przytrzymać wciśnięty przez ok. 2s przycisk MODE. Pulsuje rok. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami UP i DOWN. Przyciskiem MODE przejść do ustawień miesiąca. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami UP i DOWN. Przyciskiem MODE przejść do dnia miesiąca. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami UP i DOWN. Dni tygodnia ustawią się automatycznie. Przyciskiem MODE przejść zmiany trybu 12/24h. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami UP i DOWN. Przyciskiem MODE przejść zmiany do ustawień godziny. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami UP i DOWN. Przyciskiem MODE przejść do ustawień minut. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami UP i DOWN. Przyciskiem MODE zatwierdzić zmiany.

W celu ustawienia alarmu zegara należy: nacisnąć a następnie przytrzymać przez ok. 2s przycisk MODE. Pulsuje godzina. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami UP i DOWN. Przyciskiem MODE przejść do ustawień minut. Właściwą wartość należy ustawić przyciskami UP i DOWN. Przyciskiem MODE zatwierdzić zmiany i przejść do ustawień opóźnienia dobudzania SNOOZE. Właściwą wartość w zakresie 0 – 20s należy ustawić przyciskami UP i DOWN.

Włączenie / wyłączenie alarmu następuje przez naciśnięcie przycisku MODE a następnie przycisku UP. Włączenie alarmu potwierdza pojawienie się ikony alarmu na wyświetlaczu.

Pamięć min/max. Naciskając przycisk MAX/MIN wywołuje się kolejno wartości maksymalne MAX, minimalne MIN, powrót do wartości bieżących. Przytrzymanie przycisku MAX/MIN przez 3s powoduje kasowanie pamięci min/max.

Komfort klimatyczny to odpowiedni stosunek wilgotności i temperatury wewnętrznej, który określany jest przy pomocy "uśmiechniętej, smutnej lub niepewnej buźki". Najbardziej komfortowe warunki obrazuje buźka uśmiechnięta, mniej komfortowe buźka niepewna a zdecydowanie niekomfortowe buźka smutna. Największe znaczenie ma wilgotność. Jej zakres powinien zawierać się w przedziale 46 – 68% dla temperatur 20 – 23 ^{o}C.

Przełączanie pomiędzy poszczególnymi nadajnikami przyciskiem UP.

DANE TECHNICZNE
Maksymalny zasięg połączenia stacji bazowej i nadajników zewnętrznych w paśmie 433 MHz wynosi 25m.
Zakres pomiarowy:
Temperatura wewnętrzna: -10^{o}C ...+ 50^{o}C, rozdzielczość 0.1^{o}C, dokładność ± 1.0^{o}C.
Temperatura zewnętrzna: -50^{o}C...+ 70^{o}C, rozdzielczość 0.1^{o}C, dokładność ± 1.0^{o}C.
Wilgotność wewnętrzna: 20% ... 95%, rozdzielczość 1%, dokładność ± 5%.
Wymiary: stacja bazowa: 110 x 75 x 21 mm, nadajnik: 90 x 55 x 24 mm.
Zasilanie: stacja bazowa: 2 x AAA LR6 1,5V, nadajnik: 2 x AAA LR6 1,5V.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy **R&TTE 1999/5/EC**. . CE 0678

Dystrybutor: **TERDENS** ul. Mickiewicza 46, 05-850 Ożarów Maz. tel./fax.: +48 22 7223664, 7210483.
www.terdens.com.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE